145*210

www.eraworld.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании. Данный документ распространяется на компоненты систем освещения и подсистем - точечные встраиваемые светильники ЭРА (модели **KL, DK, WR, ST**) и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации.
Встраиваемые точечные светильники ЭРА предназначены для общего и акцентного освещения жилых и служебных помещений.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием встраиваемого светильника и сохраните его до конца эксплуатации.

!Информация о видах опасных воздействий.
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики встраиваемых светильников ЭРА приведены в таблице 1.

Таблица 1

Напряжение питания, переменного тока, В	220В или 12В или 220В/12В *
Цоколь для лампы	G4 или G9 или GX53 или GU5.3 *
Степень защиты оболочки	IP20
Срок службы, лет	7

* Ий значение параметра конкретного светильника указано на его корпусе и упаковке.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
- встраиваемый светильник, шт. | 1
- цоколь для лампы, шт. | 1
- руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. | 1
- упаковка, комплект | 1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Требования безопасности

Внимание! *Все работы по монтажу и подключению светильника должны осуществляться только при отключенном сетевом питании. Для монтажа и подключения светильника рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику, имеющему допуск на проведение данного вида работ.*

3.2. Подготовка светильника
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса светильника, цоколя для лампы и проводов.

3.3. Монтаж
Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте.

Внимание! *Запрещается устанавливать светильник на легко воспламеняющиеся поверхности или вблизи легко воспламеняемых предметов.*
Не устанавливайте светильник на скрытую или токопроводящую поверхность.

3.4. Подключение
3.4.1. Подсоедините провода питания (полярность значение не имеет) к внешней клеммной колодке (в комплект не входит). Если в светильнике есть заземляющий провод (желто-зеленый), подсоедините его к клемме заземления.
3.4.2. Установите (ввинтите или вставьте) в цоколь для лампы соответствующую по типу, напряжению и мощности лампу (эти параметры указаны на корпусе).
3.4.3. Если светильник рассчитан на лампу с цоколем MR16, то для крепления лампы, необходимо вынуть пружину, которой комплектуется светильник. Затем с лицевой стороны вставить лампу и зафиксировать (закрепить) лампу этой пружиной, установив ее на прежнее место.
3.4.4. Если в комплекте светильника «пушки и держатели» идут отдельно, то необходимо прикрепить их так, чтобы «хвост» пружины остался с одной стороны, а с/м крепежный элемент с другой от корпуса светильника (см. рисунок).
3.4.5. Внимание! В случае использования ламп, рассчитанных на работу от трансформатора на 12В (источник питания 12В), суммарная мощность всех ламп, подключенных к трансформатору, не должна превышать его максимальной мощности.
3.4.6. Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические соединения.
3.4.7. Подключите питание светильника.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. При загрязнении светильника очистку необходимо производить мягкой сухой тканью.
4.2. При очистке светильника убедитесь, что соединительные элементы и проводящие части не намокли.
4.3. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.
4.4. Лампа при горении может достигать очень высоких температур, поэтому при замене она должна быть предварительно охлаждена.
4.5. Заменяйте перегоревшие лампы только на лампы, не превышающие допустимой мощности (этот параметр указан на корпусе светильника).

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение встраиваемого светильника ЭРА должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается хранение светильника на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

6. УТИЛИЗАЦИЯ
Встраиваемый точечный светильник ЭРА соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.
Светильник необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! *Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!*

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - проверьте правильность подключения светильника - убедитесь в целостности всех соединений - удостоверьтесь в работоспособности лампы - в случае использования ламп, рассчитанных на работу от трансформатора Iисточник питания 12В), убедитесь в исправности трансформатора - в случае использования ламп, рассчитанных на работу от трансформатора Iисточник питания 12В), убедитесь, что суммарная мощность ламп, подключенных к трансформатору, не превышает его максимально допустимого значения.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование изделия:	**Светильники встраиваемые общего назначения т.м. «ЭРА»,** модели: KL, DK, WR, ST тип: KL, DK, WR, STмарка: ЭРА марка: ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Информация для связи с изготовителем	art_company@163.com
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньжэнь) ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньжэнь, Нанхшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолисан Билдинг, рум 901
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012, ГОСТ IEC 61547-2013
Дата изготовления:	11 / 2018

Гарантийный срок эксплуатации встраиваемого светильника ЭРА составляет 12 месяцев со дня продажи.

Құрметті сатып алушы!

ЭРА сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз және бізді компанияға сенім білдіргеніңіз үшін Сізге алғыс білдіреміз!
Осы құжат жарық диодты жарықландыру мен көмекші жарық жүйелерінің компоненттері – ЭРА шам орнатылатын нүктелі шамдарына (KL, DK, WR, ST үлгілері) таралады, және монтаж, қосу мен пайдалану бойынша басшылыққа алу үшін арналған.
ЭРА шам орнатылатын нүктелі шамдарды тұрғын және тұрғын емес жайлардағы жалпы және акценттті жарықландыру үшін арналған.

!ЭРА шам орнатылатын шамдарды пайдаланудың алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығыңыз және оны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

!Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат.
Бұйымның құрамында оны пайдалану ерекшелерін орындаған жағдайда қызмет ету мерзімінің ішінде пайдалану барысында адамның қауіпсіз және адам денсаулығын ұшін қауіпті және зиянды заттар жоқ.

ЕСІНІЗДЕ БОЛСЫН! 220В АУЫСПАЛЫ ТОК КЕРНЕУІ ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ!

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
ЭРА шам орнатылатын шамдалдардың техникалық сипаттамалары 1 кестеде келтірілген.

1 кесте

Қуат көрсеті, ауыспалы ток, В	220В немесе 12В немесе 220В/12В *
Лампаға арналған цоколь	G4 немесе G9 немесе GX53 немесе GU5.3 *
Қабықшаларының қорғау дәрежесі	IP20
Қызмет ету мерзімі, жыл	7

* - нақты шамдал параметрінің мәні сіздің корпусың мен қаптамасында көрсетілген.

2. ЖИНАҚТАЛЫМЫ
Жиынтағы мынадай:
- Шам орнатылатын шамдал, дана. | 1
- лампаға арналған цоколь, дана. | 1
- пайдалану жөніндегі нұсқау (Паспорт), дана | 1
- қаптама, жиынтық. | 1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Требования безопасности

Назар аударыңыз! Шамдалды монтаждау және орнату бойынша барлық жұмыстарды тек желіні қуат көзі өшірілген жағдайда ғана жүргізу қажет. Шамдалды монтаждау және қосу үшін осындай жұмыстар түрін рұқсаты бар білікті электрмен жүгінуге усынып беріңіз.

3.2. Шамдалды дайындау.
Шамдалды қаптамасын ашыңыз да, шамдал корпусында, лампаның цоколі мен сымдарда бүлінулер жок екендігін тексеріңіз.
3.3. Монтаж
Шамдалды Сіз таңдаған және дайындаған жерге орнатыңыз.

Назар аударыңыз! Шамдалды жеңіл тұтанатын беттіке немесе жеңіл тұтанатын заттардың, жанына орнатуға тыйым салынады. Шамдалды жанып немесе ток өткізетін беттіке орнатпаңыз.

3.4. Қосу
3.4.1. Қуат беретін сымдарды (бір түсті) сыртқы клеммалық қалыбына (жиынтыққа кірмейді) қосыңыз. Егер шамдалда жерге тұйықталатын сым (сары-жасыл) болса, оны жерге тұйықталатын клеммаға қосыңыз.
3.4.2. Лампаға арналған цокольге түрі, көрсеткі және қуаты (бұл параметрлер корпусында көрсетілген) бойынша сәйкес келетін лампаны орнатыңыз (бұрап салыңыз немесе қойыңыз).
3.4.3. Егер шамдал MR16 цоколі бар лампаға көзделген болса, онда лампаны бекіту үшін шамдал жинағына кіретін серіппені алып тастау керек. Содан кейін бетті жағынан лампаны қойып, лампаны осы серіппемен, бұрынғы орнына қайта орната отырып, бекіту керек.
3.4.4. Егер шамдал жинағында «ұстаушы құлақтары» және жүрек, онда оларды сериппенің «құйрығы» бір жағынан қалып, ал бекіті элемент шамдал корпусының басқа жағында қалатындай етіп, бекіту қажет (суретті қараңыз).
3.4.5. Назар аударыңыз! 12 В трансформатордан (қуат көзі 12В) жұмыс істеуге есептелген лампаларды пайдалану жағдайында, трансформатордың қосылатын барлық лампалардың қуаты оның ең үлкен қуатынан аспауы тиіс.
3.4.6. Орнату кезінде электрлік қосылыстардың бүлінбегендігін тексеріңіз.
3.4.7. Шамдалды қуатқа қосыңыз.

4. ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
4.1. Шамдалдың ластануы кезінде тазалауды құрғақ, жұмсақ шүберектен жүргізу қажет.
4.2. Шамдалды тазалау кезінде қосымша элементтер мен тек өткізгіш бөліктердің суланбағандығына тексеріңіз.
4.3. Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және агрессивті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз.
4.4. Жанып тұру кезінде лампа өте жоғары температураларға жету мүмкін, сондықтан ауыстыру кезінде оны алдын ала суытып алу қажет.
4.5. Күйіп кеткен лампаларды тек рұқсат етілген қуаттан аспайтын лампаларға ауыстырыңыз (бұл параметр шамдал корпусында көрсетілген).

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ
ЭРА шам орнатылатын жарық диодты нүктелі шамдалды тасымалдау және сақтау қаптамасында, механикалық бүлдірудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақталғандау шарталарын орындай отырып, жүргізілуі тиіс. Шамдалды далада және ылғалдылығы жоғары жайларда сақтауға тыйым салынады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Шам орнатылатын ЭРА нүктелі шамдалы 004/2011 КО ТР «Төмен вольтты жабдық құлғілігі туралы», МЕМСТ Р МЭК 60598-1-2011, МЕМСТ Р МЭК 60598-2-2-2012 талаптарына сай келеді және қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өмірі, денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіптілік тендірмейді. Шамдалды сату аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге жарату керек.

7. ЫҚТИМАЛДЫ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Назар аударыңыз! Шамдалды ақаулықтарды жоюмен байланысты барлық жұмыстар қуатты желіден өшіргенге жағдайда ғана жүргізу керек!

Ықтимал ақаулықтар тобасі мен оларды жою әдістері 2 кестеде келтірілген.

2 кесте.

Шамдал жұмыс істемейді	- 220В қуат желіне кернеуінің болуын тексеріңіз - шамдалдың дұрыс қосылуын тексеріңіз - барлық қосылыстардың бүтіндігін тексеріңіз - лампаның жұмыс істеу қабілеттілігін тексеріңіз - трансформатордан (қуат көзі 12В) трансформаторлардың жұмыс істеуге есептелген лампаларды пайдаланған жағдайда, трансформатордың дұрыстығын тексеріңіз - трансформатордан (қуат көзі 12В) трансформаторлардың жұмыс істеуге есептелген лампаларды пайдаланған жағдайда, трансформаторлар қосылған лампалардың жалпы қуаты рұқсат етілген шекті мәннен аспайтындығын тексеріңіз.

- Шамдарықты қолдағондар таныша тұрған бегдіргме документи (Паспорт), экз. | 1
- пакковкасы, (комплектен) бұкқодан тоғы жыйнағы. | 1

3. ОРНОТУ ЖАНА ТОККО КОШІП ТУТАШТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ МААЛЫМАТ
3.1. Коопту сактоо үчүн келтирилген талаптар

Кемуп бургула! Шамдыкарты чогултуу , бекитип -тагуу жана токко кошуп туташтыруу иштерин электр-тогу жок ишке ашыруу зарыл . Бул бүкмөр чогултуу жана бекитип-тагуу иштерин атайын кесип даражасы бар адисте гана тапшыруу зарыл.

3.2. Шамчыракты даярдоо иштери
Шамчырактарды упаковкадан алып чыгыңыз жана буумду тогуп ач бар белгилөөлөрү -шамчырактын сыртын кабы .бүрөлөө түлку бүлмөдөгү бардыгы бүтүн жана зарактуу экенине текшерип карап чыгыңыз.
3.3. Шамчыракты Чогултуу
Шамчыракты муун кемдал койгон жерге орнотуңуз.
Кемуп бургула!Шамчыракты тез от алуучу жарчалар жана тез от алуучу буюмдардан жанында орнотууга тыйу салынат!
Шамчырактын ылмыр жана тик өткөрүлө түрү жарлерде орнотууга тыйу салынат!
3.4. Шамчыракты токко кошуп туташтыруу
3.4.1. Ток өткөрүүчү зымдардын (өзгөчө түстүүлөрдү) сырткы кыскычтарга (клеммаларга)туташтырыңыз (шамчырактын токко комплектиске кирбей турган бөлүгүнө). Эгерде шамчырактын токук жайгаштырда жерге кетиргүүчү зым бар болсо (сары-жашыл түстөгү)анда атайын жерге киргизүүчү туташкычтан клеммага кошуңуз .
3.4.2.Шамчырактын жайгаштына кирген цоколго ток кубаттуулугу боюнча туура келген шамчырагты буран киргизиңиз же бекитип талашыз (тиешелүү маальматтар корпустун устүндө жазылуу).
3.4.3. Эгер шамчырак MR16 цоколу бар лампасына ылайыкташтырылып жасалган болсо , анда лампаны бекитүү үчүн , шамчырактын комплектиске сиңе кирген пружинаны сууруп алуу керек. Бет жак тарабынан лампаны орнотуп ,пшол пружинаны кайра шамчырактын мурунку ордуна бекитип коюу керек.

3.4.4. Эгер шамчырактын комплектисине «кулак – кармактар» өзүнчө сатылса жа бөрүлсө , гружинаын «кулуту»-бар бетинде кала барууга зарыл, ал эми берки бетинде турсу кыпчыгып шамчырактын экинчи бетинде кала берүүсү керек (сүрөттү карап).
3.4.5. Кемуп бургула!Эгерде лампаларды 12В /тук трансформаторунан алынган токо иштете турган болсо , (кемуну ток 12В болсо), трансформатордун туташтырылган бардык шамчырактардын жалпы кубаттуулугу , анын эң чоңмасынан ,кубаттуулугунан ашпоосу зарыл.
3.4.6. Шамчыракты орнотуп жаткан учурда эч бир токо туташтырылган зымдар же башка бөлүктөрдө бузулбагандыгына жана бүтүн экендигине көз жетүү жана текшерүү керек.
3.4.7. Шамчырака ток жиберүү үчүн аны токко туташтырыңыз.

4. ШАМЧЫРАКТЫ КОЛДОНУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ МААЛЫМАТТАРЫ
4.1. Шамчырагты кир басканда таза жана кургак жумшак материал менен тазалап туруу керек.
4.2. Шамчырагты тазалоо убагында ток жиберген замдар же туташтырган замдардын кургак экенине көз жетүү керек.
4.3. Шамчырагты тазалоо үчүн химиялык активдуу буюмдарды колдонууга тыйу салынат.
4.4. Күйүп турган шам чырактын температурасы өте бийик болот ,ошондон шам чырагын алмаштырууну алдында лампаны жупшатуу унутпаңыз.
4.5. Күйүп кеткен лампаларды кубаттуулугу жетишерлик даражадагы лампалар менен гана алмаштыруу керек , (бул мөлөрдөгү маалыматтын сыртки кабыгында жазылуу).

5. ШАМЧЫРАКТАРДЫ ТАШЫУ ЖАНА САКТОО
ЭРА шамчырактарын ташуу жана сактоо упаковкаларын инемде гана, бардык зарөөлөрдө сактоо менен бирге ишке ашырылыш зарыл. Шамчырагты тышта же нымдуу жерде сактоого тыйу салынат .

6. УТИЛИЗАЦИЯ КЫЛУУ
Ичинен орнотулган жана кленил бекитилган ЭРА шамчырактары ТР ТС 004/2011 «Кичине кубаттуулук шаймандардын коопсулуук» талаптарына жоол бере ачат , ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, МЕМСТ IEC 60598-2-2-2012 жана ошондой эле шамчырактардын ишке ушактыш бүткендөн кийин адамдын ден-соолугуна, өмүрүнө жана айлана – чөйрөгө зыян алып келбейт .
Шамчырактарды утилизация кылуу учурунда тиешелүү территориянын мыйзам-мынын талабына жоол бере тургандай кылып ишке ашыруу зарыл.

7. ПРОДУКЦИЯНЫН ИШТЕН ЧЫГУУСУ ЖАНА АЛ МАСЕЛЕНИ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

Кемуп бургула! Бардык бузулган шамчырактарды өндөөнүн алдында токту өчүрүп коюу керек ,же токко туташтырылган зымды токтон алып салуу керек!

Шамчырактын бузулуусу жана аны өндөөнүн жол жобосу 2.таблицада

Таблица 2.

Шамчырак иштебей жатса	- ток кубаттуулугу 220В экенин текшериңиз - шамчырактын токко туташтыра түрүн шамдардадын туура келиштиген текшериңиз. - Туташтыра түрүн жабыштаган бөлүктөрүн бүтүн экенинен текшериңиз. - лампанын өзү иштеп турганынын текшериңиз -Эгерде трансформаторлардан келген ток менен иштеп турган 12В / /тук лампаны колдонгон болсонуз , анда трансформаторлор ишке жарамсыз экенин текшериңиз керек. - Эгерде трансформаторлардан келген ток менен иштеп турган 12В /тук лампаны колдонгон болсонуз, келген ток кубаттуулугу 12В болсо), анда трансформатордо туташтырылган лампанын жалпы кубаттуулугу көрсөтүү документтеринен ашыгып кетпегенин текшериңиз.

8. ИШТЕП ЧЫГАРЫЛГАН БУЮМ ЖӨНҮНДӨ ЭСКЕ АЛУУ МААЛЫМАТТАР 3.ТАБЛИЦАДА КӨРСӨТҮЛӨТ

Таблица 3.

Иштеп чыгарылган буюмдун атальшы:	**«ЭРА» соода тобунун жалпы колдонулуа турган ичинен орнотуучун шамчырагы** Үлгүсү: **KL, DK, WR, ST** түрү: ичинее жана ичинен бекитип –тагылма шамчырактар маркасы: ЭРА
Иштеп чыгарган өлкө	Китай Элдик Республикасы
Өндүрүштүн атальшы	АТЛ Соода тобу (Шэньжэнь) ко., ЛТД
Өндүрүштүн жайгашкан жери	Китай Элдик Республикасы, 518054, Шэньжэнь, Нанышань уязы, Чуанье көчөсү, Нос Баолисан имаратьı , 901бөлмөсү
Чет –өлкөдөн товарларды келтирүүчү киши:	Чет-өлкөдөн алып келүүчү импортер жөнүндөгү маалыматтар товардын белгисинде жазылуу.
Нормативдүү документтерди талапка жооп берүүсү	Шамчырак талапка жооп берет ТР ТС 004/2011 «Кичине кубаттуулук менен ишгелеп шаймандардын коопсулуук мааселеси », ТР ТС 020/2011 «Техникалык каражаттын электромагниттик жактан тең келиг тет» коопсуулук, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012, ГОСТ IEC 61547-2013
Өндүрүлгөн күнү:	

Сакталуу мөөнөтү:
Өлчөнүлөөчүлүктүн кёз салынса! Өндүрүш жаралыштарын мөөнөтүнүздө күйүп к кёз салуулуктарын бүтөөнүү Эгер суммасынан ашпаган ашыгып кетпеш керек.
Кёзгө көөнөнөөчүлүү сёзөрүлүүнүн 5 уникалдуулугунда уникалдыкын к кёйтөөнөөнөөлөрдө Салабаларда ремонтсуз(кёзгө Ички кёзөнөө Ички кёзөнөө ЭРА шамдарын (кёлтёлөнүлөөчү, KL, DK, WR, ST) к бышыкталуучу 5 уникалдуу кёзөнөө.

Өндүрүлгөн күнү: Өндүрүлгөн 220V, уникалдуу кёзөнөө 5 күнгө Салабаларда.

1.ТЕХНИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛӨНҮҮЛӨР
Төмөнкүлөр ЭРА шамдарынын техникалык өзгөчөлөнүүлөрү көрсөтүлгөн 1-таблицада.

Таблица 1

Ток шамалынуу, алмашма ток, В	220В же 12В же 220В/12В *
Шамчырактын бүрөсө турган түтөлөнүүчү (цоколдогу)	G4 же G9 же GX53 же GU5.3 *
Лампанын сыртка көбүгөн сактай турган дарагасы	IP20
Колдоно турган убакыт , жыл	7

* - Ар бир шамчырактын өзгөчө мүнөздөмөсү өзүнүн упаковкасында бар.

2. ШАМЧЫРАКТЫ ТҮЗӨӨ ТУРГАН ТОПУК ЖЫЙЫНДАГЫ (БӨЛҮКТӨРҮ)
Топук жыйнагы жүрө турган бүкмөдө:
- Тамдын тебөсүнүн ичинеан бекитилге турган шамчырак, шт | 1
- Шамчырактын бүрөлө турган түтөлөнүүчү(цоколь) ,шт | 1

4.4. Күйүшүнүн шамын жүрүшүн ыңгыз ! Ышкы ,ушт ушуш тёлёнөөнөөнүн, ишт чыгаганга чүнө өлчөнүлөөчүлүк ,Ичинеан ишт кёзөнө 1 ушт Ички кёзөнөө Ички кёзөнөө.
4.5. Ырчыл тёлёнөөнүн ушшш өлчөнүлөөчүлүк д тёлёнөөнөөнөөнүн Өлчөнүлөөчүлүк ушшш өлчөнүлөөчүлүк ушшш ушшш ишт ушшш ушшш ушшш