



DOMIE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Вентилятор настольный DOMIE (DX-4) USB

60-0225 | 60-0226

**Благодарим вас за выбор продукции,  
выпускаемой под торговой маркой DOMIE.**

Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию изделия и уходу за ним.

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настольный вентилятор DOMIE (DX-4) предназначен для охлаждения помещения и идеально подходит для установки на рабочем столе или в автомобиле.

Вентилятор имеет удобную вертикальную регулировку на 360°.

Кнопка включения/выключения обеспечивает комфорт управления изделием.

На задней части вентилятора расположен разъем, в который вмонтирован USB-шнур питания, что позволяет подключать вентилятор напрямую к компьютеру или к USB-адаптеру.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Цвет	Артикул 60-0225: черный
	Артикул 60-0226: белый
Номинальная мощность	2,5 Вт
Напряжение питания	5 В
Электрический ток	0,5 А
Режим питания	Шнур питания USB (5 В) (адаптер в комплект не входит)
Рабочая температура	0...+120 °С
Площадь применения	2-4 м <sup>2</sup>
Уровень шума	20 дБ
Максимальная производительность	1,65 м <sup>3</sup> /мин
Удельная производительность	0,53 м <sup>3</sup> /мин/Вт
Тип механизма поворота	Вертикальный
Угол механизма поворота	360 °
Материал защитной решетки	Сталь
Материал лопастей	Алюминий
Количество лопастей	4 шт.
Длина шнура питания USB	88 см
Габариты изделия (Ш x Д x В)	15x7x15 см
Вес нетто/брутто	207 г/254 г

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор с USB-шнуром питания – 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



- Защитные решетки
- Электродвигатель
- Лопасты вентилятора
- USB-шнур питания
- Кнопка включения/выключения
- Подставка

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

Используйте вентилятор только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Изделие не предназначено для промышленного, коммерческого или профессионального применения.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.

Каждый раз перед включением проводите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии признаков неисправностей/механических повреждений на вентиляторе и USB-шнуре питания. Шнур питания не должен иметь резких перегибов. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений изделия.

Не используйте изделие вне помещений.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием.

Изделие разрешается включать только после установки необходимого угла наклона.

Всегда отключайте изделие от электросети: перед очисткой; если вы его не используете; при поломке.

Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от открытого окна во время дождя.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте изделие и USB-шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Не пользуйтесь изделием в ванных комнатах и около воды.

Не располагайте изделие вблизи источников тепла.

Не оставляйте включенное изделие без присмотра.

Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

Следите, чтобы USB-шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не тяните за USB-шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса изделия. Нельзя переносить изделия, держа его за USB-шнур питания.

Ни в коем случае не просовывайте пальцы или другие предметы через прутья защитной решетки.

Не накрывайте защитную решетку вентилятора.

Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть их в изделие.

Не включайте вентилятор без установленных защитных решеток.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

Изделие безопасно при использовании по назначению.

При повреждении USB-шнура питания его замена производится только квалифицированными специалистами, так как это может быть опасно и требует специальных инструментов и/или деталей.

Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.  
Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.  
Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Извлеките вентилятор с USB-шнуром питания из коробки и освободите от прочей упаковки.

Проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений на вентиляторе и USB-шнуре питания. Шнур не должен иметь резких перегибов.

Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений изделия!

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.

Поставьте вентилятор на твердую ровную устойчивую поверхность.

Установите необходимый угол наклона вентилятора.

Подключите USB-шнур питания к электросети.

Вентилятор можно подключать через USB-порт к компьютеру, ноутбуку, сетевому адаптеру или к прикуривателю в автомобиле (адаптеры в комплект не входят).

Чтобы включить вентилятор, переведите переключатель на задней части изделия в положение «I».

Вентилятор всегда должен работать на подставке в вертикальной позиции.

Чтобы выключить вентилятор, переведите переключатель в положение «0».

Если вы не используете изделие – отключите вентилятор от электросети, вытащив USB-шнур питания из USB-порта компьютера/ноутбука/ сетевого адаптера/ автомобильного прикуривателя.

## ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой и при необходимости снятия защитной решетки, обязательно отключайте изделие от электросети.

Легкую пыль, скапливающуюся на поверхности вентилятора, можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления грязи. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.

Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора слегка влажной тканью, смоченной в мыльном растворе.

## ВНИМАНИЕ:

Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие химические средства.

Перед включением вентилятора насухо протрите его сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания моющих средств и влаги внутрь вентилятора.

Внутри вентилятора нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

Ремонт вентилятора следует производить в специализированных мастерских или Сервисных центрах обслуживания бытовой техники.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в отключенном от электросети состоянии в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С с относительной влажностью не более 70%.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.

Значение относительной влажности не должно превышать 70%.

При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.

При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данным руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;

Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования;

Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Изготовитель:** «Ningbo Jia She trading Co.ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

