



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УМНЫЙ ШЛЮЗ

APT. SEC-GT-101

Благодарим за покупку продукции торговой марки SECURIC!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Умный шлюз Securic SEC-GT-101 позволяет объединить все умные устройства, работающие по разным беспроводным протоколам (Zigbee, Wi-Fi и Bluetooth), в общую сеть умного дома, подключая умные Zigbee и Bluetooth устройства к сети Wi-Fi, что дает возможность пользоваться ими, находясь в любой точке мира, и настраивать автоматизированные умные сценарии.

Умные устройства, работающие по беспроводным протоколам, отличным от Wi-Fi, обеспечивают сохранение и выполнение автоматизированных умных сценариев, даже в ситуации, когда отсутствует интернет. Также использование умных Zigbee и Bluetooth устройств через шлюз позволяет снизить нагрузку на домашний роутер, подключив к нему только шлюз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: 5 В
- Номинальный ток: 1 А
- Модули связи: Wi-Fi/Zigbee 3.0/Bluetooth 5.0
- Wi-Fi сеть: IEEE 802.11 /b/n/g (каналы 1-14)
- Рабочая частота: 2,400–2,4835 ГГц
- Дистанция работы Bluetooth: 10–20 м
- Дальность передачи Zigbee: 10–30 м
- Рабочая температура: -10...+55 °С
- Рабочая влажность: 10-90% RH
- Размер устройства: 73×71×27 мм
- Вес: 400 грамм
- Срок службы: 5 лет
- Количество подключаемых устройств: до 128

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Умный шлюз– 1 шт.
- USB-кабель питания Type-C – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


Индикатор сопряжения
шлюза с устройствами

Индикатор Wi-Fi
подключения

Индикатор питания

Кнопка Reset

USB-разъем Type-C



ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИОДА ИНДИКАТОРА

Состояние индикатора	Состояние шлюза
Красный и синий индикаторы горят постоянно	Питание подключено, идет запуск шлюза
Красный индикатор медленно мигает, синий индикатор горит постоянно	Шлюз запущен, ожидание Wi-Fi подключения
Красный индикатор не горит, синий индикатор горит постоянно	Сопряжение
Красный и синий индикаторы горят постоянно	Шлюз успешно подключен к Wi-Fi сети
Красный индикатор горит постоянно, синий индикатор быстро мигает	Сопряжение устройств со шлюзом

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Роутер способен принимать сигналы от умных устройств, установленных в радиусе его действия. При этом стоит учитывать, что препятствия (стены, мебель и пр.) между изделием и роутером могут создавать помехи или блокировать сигнал.
- При подключении данного изделия к домашней сети Wi-Fi, необходимо предварительно убедиться в том, что количество уже подключенных изделий не превышает лимит подключаемых изделий вашего роутера. При подключении системы умного дома изготовитель рекомендует использовать выделенную точку доступа для умного дома, во избежание дополнительной нагрузки для вашего роутера.
- Изделие поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц. Сети Wi-Fi с частотой 5 ГГц не поддерживаются.

- Изделие предназначено для эксплуатации только в помещениях.
- Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Не роняйте изделие и не подвергайте ударам.
- Во время работы корпус изделия может немного нагреваться.
- Своевременно очищайте изделие. Не допускайте попадания моющего средства в корпус. Повторно протестируйте изделие после очистки.
- Срок службы шлюза составляет 5 лет. При превышении данного срока службы своевременно замените его.
- Не пользуйтесь изделием при обнаружении механических повреждений или признаков неисправностей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами!

ПОДГОТОВКА К ЭСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките изделие из упаковки и проведите наружный осмотр. При наружном осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- ⚠ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений!
2. Установите устройство на плоскую горизонтальную поверхность в зоне действия Wi-Fi роутера, подключив питание от сети, используя USB-кабель питания, идущий в комплекте и адаптер питания для обеспечения входного напряжения DC 5 В 1 А.
3. Загрузите приложение «Smart Life» или отсканируйте QR-код указанный ниже.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ «Smart Life»

1. Найдите приложение «Smart Life» в App Store/Google Play или отсканируйте QR-код ниже:




iOS



Android


2. Установите приложение на свое устройство.
3. Значок приложения появится на вашем смартфоне или планшете после завершения установки.
4. Запустите приложение:
 - а). Если у вас еще нет учетной записи в приложении «Smart Life»:
 - Нажмите «Создать новую учетную запись», войдите на страницу «Политика конфиденциальности», нажмите «Согласен», чтобы войти на страницу регистрации.
 - Система автоматически выбирает текущую страну/регион или вы можете выбрать страну/регион вручную.
 - Укажите адрес электронной почты, затем нажмите «Получить проверочный код».





- На указанный адрес придет проверочный код, который необходимо ввести в приложение.
- Завершите регистрацию учетной записи, установив пароль и нажав «Завершить».

- b). Если вы уже зарегистрировали учетную запись:
- Нажмите «Вход» с использованием существующей учетной записи», чтобы перейти на страницу входа.
 - Система автоматически выбирает текущую страну/регион или вы можете выбрать страну/регион вручную.
 - Введите зарегистрированный адрес электронной почты и пароль.
 - Для входа в систему нажмите «Вход».




- c). Сопряжение шлюза с Wi-Fi сетью
- 1) Включите шлюз, нажмите и удерживайте кнопку Reset более 5 секунд.
Индикатор соединения Wi-Fi перестанет постоянно гореть красным и начнет медленно мигать, что означает запуск режима Bluetooth-сопряжения.
 - 2) Включите Bluetooth на своем смартфоне.
 - 3) Нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы приложения Шлюзы → Мульти-шлюз (BLE + zigbee).
Поставьте галочку в пункте «Убедитесь, что индикатор медленно мигает» → Далее → Поиск устройства Bluetooth поблизости → Подтвердите добавление устройства.

- 4) В случае сбоя Bluetooth-сопряжения, следует переключить шлюз в режим AP. Отключите Bluetooth на своем смартфоне. Нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы приложения.

5. Сопряжение умных устройств со шлюзом.

Откройте домашнюю страницу шлюза через приложение

Добавить устройства → Добавить новые устройства → Нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек на умном устройстве в течение более 5 секунд пока индикатор не начнет быстро мигать (способ сброса настроек вашего Zigbee или Bluetooth устройства может отличаться, обратитесь к инструкции производителя данного устройства перед сопряжением со шлюзом SecuriC) → Обнаружение ближайших устройств → Подтвердить.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение, в котором хранятся, должно быть надежно защищено от попадания влаги, при этом допустимое значение влажности должно быть не более 98% при температуре 25 °С (допустимый диапазон температур для хранения хранения -25...+40 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- При погрузке должны приниматься меры, исключая вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

