

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ, ТРЕНЕР СОБАК



71-0069



НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель, тренер собак (далее отпугиватель, устройство) – эффективное средство для защиты от бродячих собак, гарантированно отпугивает даже самых агрессивно настроенных животных. Компактный и легкий, он без труда поместится в сумочке или кармане. Воздействует посредством ультразвука и света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь действия	8 м
Источник питания	1 батарейка типа 6F22 9 В
Частота	25 кГц
Количество режимов	3 (отпугивание, дрессировка, фонарик)
Класс защиты	III
IP	IP20
Материал	Пластик ABS
Размеры	13x4x3 см
Вес	90 г
Срок службы	5 лет

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Установите в устройство батарейку 6F22 9 В «Крона».
3. При нажатии на кнопку в центре корпуса загорится LED-фонарик и устройство начинает издавать ультразвук, пугающий собак и делающий их менее агрессивными.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте, не является игрушкой.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте во время дождя.
- Не используйте вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

Внимание! Устройство малоэффективно для собак с опущенными (висячими) ушами. Может вызывать реакцию у кошек.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.